



Instructions p. les dépôts de clés mécaniques (Keysafe KS1-3)

Généralités:

- Le dépôt de clés est purement mécanique, donc sans pile.
- Le dépôt de clés comporte 10 touches, chaque touche peut être utilisée exactement UNE SEULE fois dans le code.
- Un CODE se compose d'une combinaison de touches librement choisie.
- L'ordre dans lequel les touches sont pressées ou programmées n'a AUCUNE influence.
- Si le code saisi correspond au code programmé, le pêne dormant est libéré pour l'ouverture. Si le pêne est tiré, le couvercle peut être ouvert et la clé déposée peut être retirée ou insérée.
- Si le verrou est relâché, il se referme ensuite automatiquement.

Programmer ou reprogrammer le dépôt de clé:

- Ouvrir le couvercle en entrant d'abord le code actuel depuis l'extérieur. (Les nouveaux appareils n'ont pas encore de code, ils s'ouvrent donc sans code). Tirez ensuite le verrou vers le bas. Si le couvercle ne s'ouvre pas, tirer la touche Clear vers le bas (efface toutes les touches enfoncées) et entrer à nouveau le bon code.
- A l'intérieur se trouve une carte en plastique qui peut être utilisée comme aide au changement à la place d'un tournevis plat. Retirer la carte en plastique.
- En dessous, vous trouverez les boutons de programmation encastrés (généralement gris), avec les flèches représentées (ces flèches sont malheureusement peu visibles). Une empreinte indique quelle direction de la flèche est considérée comme programmée (=on) et quelle direction est considérée comme non programmée (=off). Pour programmer une touche, appuyez sur (=off).

Pour programmer une touche, enfoncez le bouton gris (avec la petite flèche de direction) de 2 à 3 mm à l'aide d'un tournevis, une petite fente est prévue à cet effet dans le bouton (vous sentirez une légère pression du ressort lorsque vous l'enfoncerez), puis tournez le bouton gris de 180° (direction gauche ou droite indifférente) et relâchez le bouton. Dès que le bouton se relève et s'enclenche à nouveau, le bouton est programmé. Vérifiez si la petite flèche triangulaire est dirigée dans la direction opposée (ON).

- Vérifiez le code une fois en position ouverte AVANT de remettre le couvercle en place. Vous serez ainsi sûr d'avoir tout fait correctement. Notez votre code dans un endroit sûr.

CONSEILS de programmation:

- Le code 1234 ou 0123456789 ne doit JAMAIS être utilisé.
- Chaque touche ne peut être programmée qu'une seule fois (ce qui n'est pas possible, c'est par exemple 2299).
- L'ordre de saisie sur les touches n'a aucune influence. Ainsi, si vous avez programmé le code 456, vous pouvez saisir 456, 465, 546, 564, 645 ou 654 et vous obtenez le



SPIDES GmbH
Safety-Systems Schweiz
Im Städtchen 30 / Postfach 49
3235 Erlach

Kundendienst 0848 807 808
info@safety-systems.ch

www.safety-systems.ch

même résultat, c'est-à-dire que vous l'utilisez pour ouvrir. Mais si vous tapez une touche de trop ou de moins, le coffre-fort reste bloqué.

- Il est recommandé de choisir une combinaison de 4 à 5 chiffres.
- L'effacement d'une touche de code fonctionne exactement de la même manière. La flèche doit simplement pointer dans la direction opposée (OFF)

CONSEILS d'utilisation:

- Une touche est correctement enclenchée lorsque le clic est audible ou perceptible lors de l'utilisation. Il est possible d'appuyer une nouvelle fois sur la même touche pour s'assurer de l'enclenchement.
- Si une combinaison est mal saisie par erreur, le keysafe se bloque. Effacez avec « Clear » et recommencez.
- Si une clé est coincée ou si le trousseau de clés est trop grand, le couvercle de fermeture ne peut pas être fermé.
- Pour fermer le couvercle, il faut saisir à nouveau le code, car le verrou se referme immédiatement dès qu'on le relâche.

Soins, entretien:

- En principe, aucun entretien n'est nécessaire.
- Si les touches ne fonctionnent plus bien, les ressorts peuvent être lubrifiés avec du WD40 (vaporiser un peu sous les boutons gris - de l'extérieur et/ou de l'intérieur).
- Si le même code est utilisé pendant des années, il est possible pour un étranger de deviner votre code en raison des traces d'usure constantes. Veuillez donc changer votre code environ une fois par an.
- Vérifier de temps en temps si le coffre-fort est encore bien ancré.
- Si le Keysafe est exposé aux intempéries : vérifier de temps en temps la protection contre la pluie et la neige. Certains modèles sont équipés de clapets de protection contre les intempéries, sinon installer un auvent.

Veuillez signaler tout besoin d'entretien (pour les appareils de location) en indiquant l'adresse, le code et l'adresse de contact : info@safety-systems.ch

[Notre vidéo de programmation](#)
[vous trouverez sur Instagram :](#)



safety_systems_schweiz