



SPIDES GmbH
Safety-Systems Schweiz
Im Städtchen 30 / Postfach 49
3235 Erlach

Kundendienst 0848 807 808
info@safety-systems.ch

www.safety-systems.ch

Anleitung für mechanische Schlüsseldepots (Keysafe)

Allgemeines:

- Das Schlüsseldepot ist rein mechanisch, also ohne Batterie.
- Das Schlüsseldepot hat 10 Tasten (12 Tasten bei Modellen P300 und P500), jede Taste kann genau EINMAL im Code verwendet werden.
- Ein CODE besteht aus einer frei gewählten Kombination von Tasten.
- Die Reihenfolge des Drückens oder Programmierens der Tasten hat KEINEN Einfluss.
- Passt der eingegebene Code zum programmierten Code, ist der Riegel zur Öffnung freigegeben. Wird der Riegel gezogen, kann der Deckel geöffnet und der hinterlegte Schlüssel entnommen oder eingelegt werden.
- Wird der Riegel losgelassen, sperrt er danach automatisch wieder.

Schlüsseldepot programmieren oder umprogrammieren:

- Öffnen Sie den Deckel, indem Sie von aussen zuerst den bisherigen Code eingeben. (Neugeräte haben noch keinen Code-öffnen sich also ohne Code). Ziehen Sie danach den Riegel nach unten. Falls der Deckel nicht öffnet, die Clear Taste nach unten ziehen (löscht alle gedrückten Tasten) und den richtigen Code neu eingeben.
- Auf der Innenseite findet sich eine Plastikkarte, die als Umstellhilfe anstelle eines Flachschaubenziehers verwendet werden kann. Entnehmen Sie die Plastikkarte.
- Darunter finden Sie die versenkten Programmierknöpfe (meist grau), mit abgebildeten Pfeilen (diese Pfeile sind leider schlecht sichtbar). Eine Prägung zeigt an, welche Richtung des Pfeils als einprogrammiert (=on), und welche als ausprogrammiert gilt (=off). (Beim Modell P300 sind die Programmierknöpfe erst sichtbar, wenn Sie im offen gehaltenen Zustand den Riegel per Drehknopf verriegeln, beim Modell P500 muss die Chromstahlplatte abgeschraubt werden und ebenfalls der Drehknopf im offenen Zustand verriegelt werden. ACHTUNG P500: wenn versucht wird im unverriegelten Zustand zu programmieren, beschädigen Sie die Federn, das Gerät wird unbrauchbar und die Garantie erlischt).
- Um eine Taste einzuprogrammieren, drücken Sie den grauen Knopf (mit kleinem Richtungsdeieckspfeil) mit dem Schraubenzieher 2-3mm hinein, im Knopf ist dafür ein kleiner Schlitz vorgesehen (Sie spüren beim Eindrücken einen leichten Federdruck), und drehen den grauen Knopf dann 180° um (Richtung links oder rechts egal) und lassen den Knopf wieder los. Sobald der Knopf wieder nach oben schnappt und eingerastet ist, ist die Taste einprogrammiert. Prüfen Sie ob der kleine Dreieckspfeil nun in die entgegengesetzte Richtung weist (ON)
- Prüfen Sie den Code einmal im offenen Zustand aus, BEVOR sie den Deckel aufsetzen. So sind Sie sicher, dass Sie alles richtig gemacht haben. Notieren Sie Ihren Code an einem sicheren Ort.



SPIDES GmbH
Safety-Systems Schweiz
Im Städtchen 30 / Postfach 49
3235 Erlach

Kundendienst 0848 807 808
info@safety-systems.ch

www.safety-systems.ch

TIPPS zur Programmierung:

- Der Code 0123456789 darf NIE verwendet werden.
- Jede Taste kann nur einmal programmiert werden (was nicht geht ist z.B. 2299).
- Die Reihenfolge der Eingabe auf den Tasten hat keinen Einfluss. Wenn Sie also den Code 456 programmiert haben, können Sie 456, 465, 546, 564, 645 oder 654 eingeben und kommen zum gleichen Ergebnis, das heisst Sie öffnen damit. Geben aber eine Taste zu viel oder zu wenig ein, bleibt der Safe gesperrt.
- Empfehlenswert ist eine Code-Kombination von 4 bis 5 Zahlen, für P300 und P500 ein Buchstabe plus 3-4 Zahlen)
- Das Löschen einer Codetaste funktioniert genau gleich. Der Pfeil muss dann einfach in entgegengesetzte Richtung (OFF) weisen.

TIPPS zur Bedienung:

- Eine Taste ist dann richtig eingedrückt, wenn beim Bedienen das Klicken hör- oder spürbar ist. Ein nochmaliges Drücken derselben Taste ist möglich, um sich des Einrastens zu versichern.
- Wird eine Kombination versehentlich falsch eingegeben, blockiert der Keysafe. Löschen Sie mit „Clear“ und beginnen Sie neu.
- Wenn ein Schlüssel eingeklemmt wird oder der Schlüsselbund zu gross, kann der Verschlussdeckel nicht verschlossen werden.
- Zum Schliessen des Deckels muss der Code erneut eingetastet werden, denn der Riegel schnappt sofort zu, sobald losgelassen wird. (Dieser Schritt entfällt bei Modell P300 und P500)

Pflege, Unterhalt:

- Grundsätzlich besteht kein Pflegebedarf.
- Falls die Tasten nicht mehr gut laufen, dürfen die Federn mit WD40 geschmiert werden (etwas unter die grauen Knöpfe sprühen- von aussen und/oder von innen).
- Wenn jahrelang der gleiche Code verwendet wird, ist es für einen Fremden möglich, wegen gleichbleibenden Abnutzungsspuren Ihren Code zu erraten. Also bitte circa jährlich einmal den Code ändern.
- Gelegentlich prüfen ob der Keysafe noch stabil verankert ist.
- Ist der Keysafe dem Wetter ausgesetzt: gelegentlich Regen-Schneeschutz prüfen. Einige Modelle haben Wetterschutzklappen, ansonsten ein Vordach installieren.

Bitte allfälligen Unterhaltsbedarf (für Mietgeräte) mit Adresse, Code und Kontaktadresse melden an: info@safety-systems.ch